

Reestructurar capítulos

La opción "Reestructurar capítulos" del menú "HERRAMIENTAS" se ha rediseñado en Presto 2018.02 para que reclasifique las unidades de obra en función de cualquier campo alfanumérico de la tabla "Conceptos", no sólo del campo "Código".

Esta posibilidad permite reclasificar el presupuesto sin necesidad de recodificar las unidades de obra y por tanto hacerlo tantas veces como se desee, incluso volver a la clasificación original.

Para reclasificar un presupuesto necesita disponer de una plantilla, una obra normal de Presto con la lista de capítulos deseados y el código que corresponde a cada uno. Con Presto se suministran numerosas plantillas predefinidas, que puede consultar si necesita crear una propia.

Capítulos BCCA.Presto
Capítulos BPCCL.Presto
Capítulos Centro.Presto
Capítulos ITeC.Presto
Capítulos IVE.Presto
Capítulos Junta Extremadura.Presto
Capítulos OmniClass.Presto
Capítulos TRAGSA.Presto
Categorías Revit.Presto
CSCAE Visado digital.Presto
CSI MasterFormat 2011.Presto
DIN 276 Grupos de coste.Presto
Familias NTE.Presto
Uniclass2015ESP.Presto
UniclassESP.Presto
UNIFORMAT II Building Elements.Presto

Plantillas de clasificaciones en español suministradas

La plantilla puede contener todos los niveles de capítulos y subcapítulos de la clasificación original, o sólo alguno.

	Tag	Código	NatC	Info	Resumen	Nota
1/0	-	<input type="checkbox"/> OCCS2012			OmniClass Construction Classification System™ (OCCS)	
2/1	+ 1	<input type="checkbox"/> 11			Construction Entities by Function	
3/1	+ 2	<input type="checkbox"/> 12			Construction Entities by Form	
4/1	+ 3	<input type="checkbox"/> 13			Spaces by Function	
5/1	+ 4	<input type="checkbox"/> 14			Spaces by Form	
6/1	- 5	<input type="checkbox"/> 21			Elements	
7/2	- 5.1	<input type="checkbox"/> 21-01 00 00			Substructure	
8/3	- 5.1.1	<input type="checkbox"/> 21-01 10			Foundations	
9/4	- 5.1.1.1	<input type="checkbox"/> 21-01 10 10			Standard Foundations	
10/5	5.1.1.1.1	<input type="checkbox"/> 21-01 10 10 10			Wall Foundations	
11/5	5.1.1.1.2	<input type="checkbox"/> 21-01 10 10 30			Column Foundations	
12/5	5.1.1.1.3	<input type="checkbox"/> 21-01 10 10 90			Standard Foundation Supplementary Components	
13/4	+ 5.1.1.2	<input type="checkbox"/> 21-01 10 20			Special Foundations	

Plantilla Omniclass con todos los niveles

El código del capítulo o subcapítulo donde se desea reclasificar la unidad de obra se puede escribir en cualquiera de los campos soportados.

Código
CategoríaBIM
Ciudad
Código2
CódigoBIM
CodPostal
Contacto
CtaProveedores
Dirección
Divisa
FamiliaBIM
Grupo
Incoterm
Origen
País
Proveedor
Provincia
Resumen2
TipoBIM
TipoBIMGuid
TipoBIMValor
Título
Ud
UdAlt

Campos que permiten reclasificar por códigos

Si el código figura en un parámetro de Revit, despliegue el parámetro en los esquemas que admiten "VARIABLES", añada el campo de Presto deseado y copie la primera columna entera sobre la segunda.

Presto busca en la plantilla los códigos de los capítulos deseados. Si no existe el código completo, se sigue buscando quitando caracteres del código por la derecha, hasta encontrar uno.

Por ejemplo, si el código deseado es:

"E14AB010"

Se buscará en este orden:

"E14AB010", "E14AB01", "E14AB0", "E14AB", "E14A", "E14", "E1", "E"

Sólo se reclasificarán las unidades de obra con códigos válidos. Puede repetir este proceso sucesivas veces, sobre el mismo o sobre diferente campo.

Para volver a la clasificación original debe existir también la plantilla adecuada. Por ejemplo, si pasa de la estructura de capítulos de categorías Revit a Omniclass, para volver a la primera es necesario usar la plantilla "Categorías Revit".